

MÅTTGUIDE FÖR FALCO TVÅVÅNINGSTÄLL SAMT YTOR

Dessa mått behövs för tvåvåningsställ Falco Eco & Premium:

Cykelställets djup enkelsidig: 1915 mm för Falco Premium, 1880 mm för Falco Eco

Cykelställets djup dubbelsidigt, gäller båda modellerna: 2900 mm

Fri takhöjd: Minimum 2650 mm fritt från installationer över hela ytan, både ovanför ställen samt över manövreringsyta.

Manövreringsyta: Vi rekommenderar minimum 2000 mm, för dubbelsidigt ställ 2000 mm per sida utöver ställets mått.

Sektioner som placeras mot varandra med en korridor i mitten delar då den fria ytan för manövrering.

Exempel: Enkelsidig sektion Falco Eco + manövreringsyta = 3880 mm i djupled samt 2650 mm fri takhöjd, samt xx mm i längd beroende på antalet önskade cykelplatser.

Tillgängliga CC-avstånd: 375/400/500 mm

För att få rätt mått på sektionernas längder utifrån antal cykelplatser, använd endast tabellens mått, vilket inkluderar cykelställets längd samt även utstickande cykelstyren.

Kolumnen "Posts" i tabellen anger hur många stödben given sektion kommer att få.

Exempel: Falco Eco/Premium 40 cykelplatser enkelsidigt i cc-avstånd 375 mm = 7895 mm

FALCOLEVEL PREMIUM+ 375 MM CC-AVSTÅND												
Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	
4	8	2	1035	34	68	4	6770	66	132	6	12880	
6	12	2	1410	36	72	4	7145	68	136	6	13255	
8	16	2	1785	38	76	4	7520	70	140	6	13630	
10	20	2	2160	40	80	4	7895	72	144	6	14005	
12	24	2	2535	42	84	4	8270	74	148	6	14380	
14	28	2	2910	44	88	4	8645	76	152	6	14755	
16	32	2	3285	46	92	4	9020	78	156	6	15130	
18	36	3	3715	48	96	4	9395	80	160	6	15505	
20	40	3	4090	50	100	5	9825	82	164	7	15935	
22	44	3	4465	52	104	5	10200	84	168	7	16310	
24	48	3	4840	54	108	5	10575	86	172	7	16685	
26	52	3	5215	56	112	5	10950	88	176	7	17060	
28	56	3	5590	58	116	5	11325	90	180	7	17435	
30	60	3	5965	60	120	5	11700	92	184	7	17810	
32	64	3	6340	62	124	5	12075	94	188	7	18185	
				64	128	5	12450	96	192	7	18560	

Tabell för cc-avstånd 375 mm, 400 mm samt 500 mm finns i respektive produktblad för Falco Eco samt Falco Premium.

Tips: ör att rita in tvåvåningsställ Falco Eco eller Premium behöver man inte pussla ihop moduler i särskilda längder. Det räcker med att rita in fyrkanter/rektanglar i rätt mått enligt ovan beskrivning och sedan ange önskad modell Falco Eco/Premium samt cc-avstånd samt ev tillval.

Vi tillhandahåller självklart även .dwg samt 3D-objekt om så önskas.

Vid frågor, ring oss gärna på tel 08-750 80 15 eller maila info@modulkonstruktion.se.