

MÅTTGUIDE FÖR FALCO TVÅVÅNINGSTÄLL SAMT YTOR

Dessa mått behövs för tvåvåningsställ Falco Eco & Premium:

Cykelställets djup enkelsidig: 1915 mm för Falco Premium, 1880 mm för Falco Eco

Cykelställets djup dubbelsidigt, gäller båda modellerna: 2900 mm

Fri takhöjd: Minimum 2650 mm fritt från installationer över hela ytan, både ovanför ställen samt över manövreringsyta.

Manövreringsyta: Vi rekommenderar minimum 2000 mm, för dubbelsidigt ställ 2000 mm per sida utöver ställets mått.

Sektioner som placeras mot varandra med en gång i mitten kan dela yta för manövrering.

Exempel: Enkelsidig sektion Falco Eco + manövreringsyta = 3880 mm i djupled samt 2650 mm fri takhöjd, samt xx mm i längd beroende på antalet önskade cykelplatser.

Tillgängliga CC-avstånd: 375/400/500 mm

För att få rätt mått på sektionernas längder utifrån antal cykelplatser, använd endast tabellen och lägg sedan till 150 mm på angivet mått. Då har man inkluderat plats för styret som kommer att sticka ut längst ut på höger sida av sektionen, förutsatt att det finns hinder i form av väggar etc på sidorna av cykelställen. Om det gäller en installation utomhus eller annan plats där inga hinder finns på sidorna kan man utesluta de extra 150 mm för styren.

Kolumnen "Posts" i tabellen anger hur många stödben given sektion kommer att få.

Exempel: Falco Eco/Premium 40 cykelplatser enkelsidigt i cc-avstånd 375 mm = 7895 mm + 150 mm för styre = 8045 mm

FALCOLEVEL PREMIUM+ 375 MM CC-AVSTÅND												
Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	Single Sided	Double Sided	Posts	Length mm	
4	8	2	1035	34	68	4	6770	66	132	6	12880	
6	12	2	1410	36	72	4	7145	68	136	6	13255	
8	16	2	1785	38	76	4	7520	70	140	6	13630	
10	20	2	2160	40	80	4	7895	72	144	6	14005	
12	24	2	2535	42	84	4	8270	74	148	6	14380	
14	28	2	2910	44	88	4	8645	76	152	6	14755	
16	32	2	3285	46	92	4	9020	78	156	6	15130	
18	36	3	3715	48	96	4	9395	80	160	6	15505	
20	40	3	4090	50	100	5	9825	82	164	7	15935	
22	44	3	4465	52	104	5	10200	84	168	7	16310	
24	48	3	4840	54	108	5	10575	86	172	7	16685	
26	52	3	5215	56	112	5	10950	88	176	7	17060	
28	56	3	5590	58	116	5	11325	90	180	7	17435	
30	60	3	5965	60	120	5	11700	92	184	7	17810	
32	64	3	6340	62	124	5	12075	94	188	7	18185	
				64	128	5	12450	96	192	7	18560	

För dubbelsidiga ställ: lägg till 300 mm på tabellmått, då styren sticker ut på båda sidor av stället.

Tabell för cc-avstånd 375 mm samt 400 mm finns i respektive produktblad för Falco Eco samt Falco Premium.

Tips: för att rita in tvåvåningsställ Falco Eco eller Premium behöver man inte pussla ihop moduler i särskilda längder. Det räcker med att rita in fyrkanter i rätt mått enligt ovan beskrivning och sedan ange önskad modell Falco Eco/Premium samt cc-avstånd samt ev tillval.

Vi tillhandahåller självklart även .dwg samt 3D-objekt om så önskas.

Vid frågor, ring oss gärna på tel 08-750 80 15 eller maila info@modulkonstruktion.se.